



Bürstendemontage

Die beiden linken Schrauben komplett lösen und entfernen.

Die beiden rechten Schrauben leicht lösen.

Von der Gehäusevorderseite kann die Motorhalterung jetzt nach vorne gekippt werden. Die Bürsten können nach rechts von der Achse gezogen werden.

Ansicht von hinten