


Easy Comfort


Barva skříně:

Grafitová

Rozměry:

 49 cm x 32 cm x 31 cm
šířka x hloubka x výška
Dávko vač leštidla:

0,2 l s plastovým kulovým ventilem

Kartáče:

 2 leštící kartáče,
 1 kartáč pro předběžné očištění
 Ø 13 cm x 6 cm
průměr x šířka
Hmotnost:

 10 kg netto,
 11 kg brutto

Spínač pro zapnutí/vypnutí:

Na skříni

Připojení proudu:

 230 V
 (110 V jako volba),
 100 W
 1100 ot./min.

 grafitová
 (RAL 7022)

Přístroj na čištění obuvi Easy Comfort už ve svém názvu vystihuje svou největší přednost. Čištění obuvi je s ním jednoduché a zároveň pohodlné. Easy Comfort je **malý model**, najde si své místo i v tom nejmenším rohu.

Používá se nejčastěji v domácnostech, penzionech, malých hotelech nebo kancelářích. I přes svou velikost čistí obuv spolehlivě, rychle a precizně. Používá 2 leštící kartáče a jeden nylonový, takže o čistotu bot je postaráno.

Ronda CountryStyle



Další z modelů Ronda je Ronda CountryStyle. Jeho skříň je vyrobena celá **z kvalitního dřeva**.

Celkový dojem stroje na čištění obuvi ve dřevě je teplý a příjemný. Dřevo si můžete vybrat - světlý nebo rustikální dub, mořené dřevo dle vlastního výběru. Stroj na čištění obuvi ve dřevě zapadne do vašich interiérů a může podpořit jejich dobrou atmosféru.

Technika je stejná jako u modelu **Ronda 30**.

Barva skříně:

Dub světlý nebo dub rustikální (pravé dřevo)

Rozměry:

 52 cm x 30 cm x 90 cm
šířka x hloubka x výška
Dávko vač leštidla:

0,75 l s kulovým ventilem

Kartáče:

 2 leštící kartáče
 1 kartáč pro předběžné očištění
 Ø 13 cm x 7 cm
průměr x šířka
Hmotnost:

 25 kg netto,
 27 kg brutto

Startér:

Senzor s časovačem

Připojení proudu:

 230 V
 (110 V jako volba),
 130 W
 1200 ot./min.


světlý dub


 dub rustikální
 (pravé dřevo)

 mořený dle
 výběru
